FRONT MAGAZINE BASKET 取扱説明書

この度は、ジャイアントの製品をお買い上げいただきありがとうございます。
本書をよくお読みになり、安全にご活用ください。

無垢天然木天板＋アルミ製の脱着式バスケット（KLICK fix LENKER アダプター使用）
■本体サイズ：高さ 23.3cm ／幅 30× 奥行 22cm（底部）／幅 36× 奥行 27.2cm（上部）
■重量：本体 880g ／アダプター 215g　■対応ハンドルバー径：22 - 26mm、31.8mm

バスケット本体



アタッチメント



ねじ (A)

ねじ (B)

ワイヤー

アダプタープレート



ねじとナット (C)

1. アタッチメントの仮止め



アタッチメントの位置を右のようにおよそ 30°の角度に設定し、4 本のねじ (A) で仮止めします。



ワイヤーを通す穴の向きに注意してねじ (B) を本体に差し込みます。

2. ワイヤーを取り付ける



ワイヤーをハンドルバーとステムに図のように通します。



ワイヤーを出来る限り引っ張った状態にして、ねじ (B) を 4mm の六角棒レンチでしっかりと固定します。

3. ワイヤーの処理



ワイヤーの先端を邪魔にならないように内側に曲げます。（※端は切ってしまっても構いませんが、再度アタッチメントを取り付ける場合作業がしづらくなります。）

4. アタッチメントの固定



アタッチメントが止まるまで下へ押し、4 本のねじで本体が動かなくなる程度に締めてください。アタッチメントはおよそ 15 ～ 20° 程度上向きにセットするようにしてください。

5. アダプタープレートをバスケットに取り付ける



取り付ける自転車のブレーキレバーにバスケットのフチとの間に十分なすき間がとれることを確認して、アダプタープレートの取付位置を決めます。バスケットのねじ穴に合わせて挟み、ねじとナット (C) で固定してください。

6. バスケットの脱着





取り付けたアダプタープレートの溝をアタッチメントの凸部に引っかけます。バスケットを押し下げ、カチッと音がすれば装着完了です。

取り外す時は、赤いボタンを押しながらバスケットを引き上げてください。

❗重要

:: 本製品の耐荷重は5kgです。

:: 走行の前や荷物を載せる時は、全てのねじ・ボルトにゆるみがないかを毎回点検するようにしてください。

:: 万が一走行に支障を感じられた場合は、直ちに走行を中止して点検を行ってください。

:: 荷物を入れる以外の目的で使用しないでください。

本製品の取り付けについてお困りのことがございましたら、お買い上げのジャイアント正規販売店までご相談ください。

品質保証規定

お買い上げ頂きました製品を、当社取扱説明書にしたがった通常の使用状態で、製造上もしくは材料に起因する不具合がおこりましたときは、本規定に基づき修理・交換いたします。この保証に基づいて弊社が行う債務は、弊社の選択により、製品の交換もしくはそれに準ずるものに限られます。交換した部品などは弊社の所有になります。保証修理を受ける場合、お買い上げの販売店で製品本体と購入日を証明するレシートをご提示ください。

■保証期間 1年

■保証できない事項　1. 購入日の証明（レシート）がないもの　2. 通常の使用において自然に発生した摩耗および品質の劣化　3. 想定されていない用途や環境での使用、衝突・落下ほか使用上の不注意、あるいは事故による故障・破損　4. メンテナンスおよび整備点検が不十分な場合　5. 改造、分解、または不適当な整備に該当するもの　6. 火災・地震・雪崩・公害など天変地異による故障・破損　7. 競技、または商用に使用されていたもの　8. 製品の運送中に起こった故障・破損　9. 製品の表面の仕上げ、美観、見栄えなどに生じた損傷や劣化